

Návod na použití hodinek SKMEI 2322

Nastavení digitálních funkcí

Při pohledu na hodinky z přední strany vidíme 4 tlačítka

- levé horní tlačítko (L)
- levé spodní tlačítko (M)
- pravé horní tlačítko (S)
- pravé dolní tlačítko (R)

Tlačítko (L) - jemné led podsvícení po dobu 3 sekund

Tlačítko (M) – Přepínáte mezi módy času, alarmu a stoppek.



Nastavení hlavního času, tlačítkem (M) přepněte do módu času (na displeji vidíte čas a datum). Dlouze držte tlačítko (L) než se rozblíkají sekundy času, tlačítkem (S) nulujete hodnotu sekund, pak stiskněte tlačítko (M) kdy se přepnete do nastavení hodin času, tlačítkem (S) přidáváte hodnoty, po té pokračujete stejným způsobem v nastavení minut, formátu 12/24, měsíce, dne a roku, ukončíte tlačítkem (L).

Nastavení alarmu, tlačítkem (M) přepněte do módu času (na displeji vidíte nápis AL) tlačítkem (S) vybíráte mezi 5 alarmy a oznámení každou hodinou CHIME, dlouze držte tlačítko (L) než se rozblíkají hodiny alarmu, tlačítkem (S) přidáváte hodnoty, tlačítkem (M) přepnete na nastavení minut, tlačítkem (S) přidáváte hodnoty, ukončíte tlačítkem (L). Aktivace a deaktivace alarmu a chime (oznámení každou hodinu

Ovládání stoppek: tlačítkem (M) přepněte do módu stoppek, tlačítkem (S) spustíte i zastavíte stopky, při počítání času lze zapnout i mezičas tlačítkem (R), nulování provádíme tlačítkem (R)

Hodinky mají PU řemínek, čistíme vlhčenými ubrousky nejlépe dětskými, zapínání řemínku provádíme provlečením do přezky a střelkou zajistíte, řemínek neutahujte na pevně, pod sponu by jste měli pohodlně strčit špičku malíčku, pak řemínek vydrží velmi dlouho. Hodinky jsou voděodolné 1 ATM (vlhko, mytí rukou), pozor nejsou vodotěsné, styk s vodou by nenávratně zničil strojek.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními
Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem.

Nevhodné pro děti do 3 let.

Dovozce: Milan Zlámal Ústí 18, 78346 ICO: 60310553, DIČ: CZ7111255316

Výrobce: SKMEI watch



8/05