

Hodinky česky mluvící CZ-T80



Nastavení hodinek

- **Nastavení času** provádíme stisknutím tlačítka M, po té tlačítkem L nastavujeme minuty (hodinky vám oznamují hodnoty slovem), tlačítkem R nastavujete hodiny, po nastavení stlačte 2x po sobě tlačítko M čas se uloží. V případě že neuložíte do 10 sekund, se vše vrátí do předchozího času.
- **Nastavení alarmu** (budíku) provádíme dvojitým stisknutím tlačítka M, po té tlačítkem L nastavujeme minuty (hodinky vám oznamují hodnoty slovem), tlačítkem R nastavujete hodiny, po nastavení alarmu počkejte cca 5 sekund nastavený čas se uloží.
- **Aktivace alarmu** (budíku) provádíme trojitým stiskem tlačítka M, po té tlačítkem L aktivujete (symbol zvonečku), alarm je zapnut, při dalším stisknutí L alarm je vypnut, po té počkejte cca 5 sekund vše se uloží.

Při zvonění alarmu, můžete stiskem tlačítka S zrušit zvonění, další den bude zvonění aktivní.

- **Upozornění každou hodinu** provádíme trojitým stiskem tlačítka M, po té tlačítkem R aktivujete signalizaci
 - signalizace každou hodinu (symbol CH24)
 - signalizace každou hodinu od 7:00 – 21:00hod velmi populární (symbol CH15)
 - vypnutí obou signalizací, tlačítkem R pokračujte až oba symboli zmizí
 - uložíte nečinnost cca 5 sekund
- **Změna hlasového oznámení** alarmu budíku, v běžném časovém módu stiskněte tlačítko L, přepínáte mezi třemi varianty (melodie, pípání, hlas kukačky)

Ovládání hodinek:

Tlačítko S (TALKING) slouží k informaci hlasového oznámení času, tlačítko M pouze pro nastavení hodinek, tlačítko L změna hlasového oznámení + v nastavení hodinek přidávání hodnot minut, tlačítko R v nastavení hodinek přidávání hodnot hodin.

Údržba řemínku: U tohoto typu hodinek je řemínek bezúdržbový a je vyroben z PU materiálu, neutahujte řemínek na pevně, vždy při zapnutí řemínku by jste měli pohodlně pod sponu vložit špičku malíčku, čistíme vlhčenými ubrousky, nejlépe dětskými.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo ve vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku.

Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem

Hodinky mají bateriový strojček, přesnost hodinek je +/- 45sekund za měsíc

Voděodolnost – žádná

Záruka 24 měsíců

Vyrobena P.R.C.

Dovozce: Milan Zlámal Ústín 18, Těšetice 78346 Česká republika IČO: 60310553, DIČ: CZ7111255316

Případné reklamace: obchod@eshophodinek.cz

email: obchod@eshophodinek.cz

www.eshophodinek.cz

www.gtup.cz