

## Český návod pro hmatové hodinky

Tyto hmatové hodinky udávající čas dotykem, hmatové tečky rozlišují značky hodin.

Obsahuje:

- 3 hmatové body na značce 12 hodin
- 2 hmatové body na 3, 6, 9
- 1 tečku hmatová na 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11

Kryt se otevře o celých 180 stupňů, aby byl umožněn dostatečný přístup pro čtení



Otevření krytu provádíme odkloněním krytu ve spodní části těla hodinek, zavření provedeme opačným směrem.

Hodinky jsou poháněny bateriovým strojkem, typ baterie je AG4.  
Řemínek je kovový a lze zkrátit u hodináře.

Hodinky jsou voděodolné vlhko, jemné kapky (pozor nejsou vodotěsné koupání, plavání, sprchování by poškodilo hodinky)  
Nevhodné pro děti do 3 let.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo ve vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem, nevhodné pro děti do 3 let.

Vyrobce: Watch industrial Guangdong Čína  
Dovozce: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 ičo: 60310553 DIČ: CZ7111255316



**8/05**