

# LUXUS - radiově řízené německy mluvící náramkové hodinky



## Obsah

1	Popis .....	1
2	Oznamování času a data .....	1
3	Zjištění nastavení budíku .....	2
4	Ruční vyvolání aktualizace času .....	2
5	Nabídka .....	2
5.1	Nastavení času buzení .....	2
5.2	Zapnutí/vypnutí budíku .....	2
5.3	Ruční nastavení času .....	2
6	Příjem radiového signálu .....	2
7	Výměna baterií .....	3
8	Technické detaily .....	3

## 1 Popis

Mluvící hodinky přijímají DCF signál vysílaný z německého vysílače a automaticky aktualizují správný čas každou noc ve 3:00. Současně se synchronizací času dochází i k nastavení správného data.

Kovový článkový náramek hodinek je vybaven překlápěcí motýlkovou sponou s pojistkou. Tato pojistka je umístěna napříč kovové sponě a musí být nadzdvihnutá nehtem a odklopená tak, aby se dal na sponě proti pojistce nahmatat výstupek. Teprve pak je možné sponu otevřít. Hodinky správně připnete na ruku tak, že část náramku s pojistkou bude situován směrem nahoru nebo k tělu. Složte a zaklapněte motýlkovou sponu a poté i pojistku.

Po obou stranách ciferníku naleznete dvě malá kruhová tlačítka. Vpravo nahoře tlačítko **ČAS**, vpravo dole **DATUM**. Vlevo nahoře tlačítko **BUDÍK**, vlevo dole tlačítko **DCF**.

## 2 Oznamování času a data

Pro zjištění aktuálního času krátce stiskněte tlačítko **ČAS** (vpravo nahoře). Bude vám oznámen čas v hodinách a minutách (např. „Es ist 14 Uhr 30“).

Pro zjištění aktuálního data krátce stiskněte tlačítko **DATUM** (vpravo dole). Bude vám oznámen den v týdnu a datum (např. „Heute ist Mittwoch, 9. Juli“).

**POZOR:** Jakmile hodinky nepřijaly DCF signál k nastavení správného času, funkce hlášení data nebude fungovat.

### 3 Zjištění nastavení budíku

Pro zjištění stavu budíku krátce stiskněte tlačítko **BUDÍK** (vlevo nahoře). Hodinky zahlásí nastavený čas buzení (např. „Die Weckzeit ist 9 Uhr 30“), anebo – nebyl-li budík nastaven – „Wecker ist aus“.

### 4 Ruční vyvolání aktualizace času

Chcete-li zjistit, zda byl čas aktualizován DCF signálem, krátce stiskněte tlačítko **DCF** (vlevo dole). Jsou-li hodinky nastaveny pomocí přijatého signálu, ohlásí: „Deutsche Zeit nach DCF aktualisiert.“, anebo – v opačném případě – „DCF Zeitsignal nicht aktualisiert“.

## 5 Nabídka

Pomocí nabídky můžete nastavit a zapnout nebo vypnout čas buzení a manuálně nastavit přesný čas v případě, kdy nezískáte aktuální čas pomocí vyslaného DCF signálu (např. v zahraničí). Pro vstoupení do nabídky stiskněte a podržte **DCF** tlačítko (vlevo dole) po dobu asi 5 sekund. Uslyšíte hlášení: „Drucken Sie links oben zur Weckzeiteinstellung.“ Krátkými stisky stejného tlačítka cyklicky přepínáte mezi následujícími možnostmi: nastavení času buzení (Weckzeiteinstellung), zapnutí budíku (Wecker ein/aus) a nastavení času (Zeiteinstellung).

### 5.1 Nastavení času buzení

Jděte do nabídky (podržte tlačítko vlevo dole po dobu asi 5 sekund – uslyšíte hlášení „Drucken Sie links oben zur Weckzeiteinstellung.“) a poté stiskněte levé horní tlačítko (potvrzení režimu nastavení času buzení). Hodiny nastavte opakovaným stiskem pravého horního tlačítka a minuty stiskem pravého dolního tlačítka. Zvolený čas buzení potvrďte stiskem levého dolního tlačítka. Tím zároveň dojde k zapnutí budíku. Buzení trvá 30 sekund. Ukončíte jej stiskem jakéhokoliv tlačítka.

### 5.2 Zapnutí/vypnutí budíku

Jděte do nabídky (podržte tlačítko vlevo dole po dobu asi 5 sekund – uslyšíte hlášení „Drucken Sie links oben zur Weckzeiteinstellung.“), poté levé dolní tlačítko stiskněte ještě jednou. Uslyšíte hlášení: „Wecker ein/aus. Drucken Sie links oben zur Einstellung.“ Stiskněte levé horní tlačítko (potvrzení režimu nastavení zapnutí/vypnutí budíku). Stiskem pravého horního tlačítka budík zapnete nebo pravého dolního tlačítka vypnete. Vybranou volbu potvrďte stiskem levého dolního tlačítka.

### 5.3 Ruční nastavení času

Jděte do nabídky (podržte tlačítko vlevo dole po dobu asi 5 sekund – uslyšíte hlášení „Drucken Sie links oben zur Weckzeiteinstellung.“), poté levé dolní tlačítko stiskněte ještě dvakrát. Uslyšíte hlášení: „Drucken Sie links oben zur Zeiteinstellung.“ Stiskněte levé horní tlačítko (potvrzení režimu nastavení času). Hodiny nastavte opakovaným stiskem pravého horního tlačítka a minuty stiskem pravého dolního tlačítka. Zvolený čas potvrďte stiskem levého dolního tlačítka.

## 6 Příjem radiového signálu

V případě, kdy hodinky nemohou získat DCF signál, fungují jako běžné hodinky a čas si zaktualizují ve chvíli, kdy signál opět přijmou.

Mimo existenci DCF signálu se nalézáte nejen v případě cesty do zahraničí, kde je využíván jiný vysílač radiového signálu, ale i v budově, jež signál zadržuje kvůli silným zdem, či pokud se hodinky vyskytnou v bezprostřední blízkosti kovových předmětů nebo elektronických přístrojů (televizory, monitory, atd.); ty mohou příjem signálu blokovat.

Pro nerušený příjem umísťujte hodinky blízko okna. Vyhněte se kontaktu kovového náramku hodinek s tělem hodinek a nepokládejte hodinky na stranu (mezi tělo hodinek a kovový náramek lze vložit např. krabičku zápalek).

**POZOR:** Budete-li cestovat po zemích bez DCF signálu, musíte po návratu čas nastavit ručně, protože jinak nejsou hodinky schopny radiový signál ve 3:00 přijmout (platí zejména pro země s jinou časovou zónou).

## 7 Výměna baterií

Do hodinek patří baterie CR2032. Doporučujeme nechat výměnu baterie na hodináři. V případě, kdy je baterie vybitá, nastaví se ručičky automaticky na 12 hodin a vypne se hlasový výstup.

V případě, že po výměně baterie nejsou ručičky nastaveny na 12 hodin, počkejte 15 minut na tón a poproste vidícího člověka o pomoc s nastavením: Stiskněte pravé horní tlačítko a podržte je stisknuté tak dlouho, dokud neuslyšíte časové hlášení. I nadále držte pravé horní tlačítko stisknuté a k němu na dobu cca 10 sekund přidržte stisknuté levé dolní tlačítko. Ručičky se začnou rychle otáčet. Pravé horní tlačítko držte do chvíle, dokud ručičky nedosáhnou 12 hodin. Abyste získali kvalitní příjem, položte hodinky na okno. Pokud si hodinky do jedné hodiny samy nenastaví aktuální čas, musíte vyčkat na příjem signálu ve 3:00 nebo čas nastavit ručně.

## 8 Technické detaily

Napájení:	1× baterie CR2032
Rozměry:	průměr těla hodinek: 40 mm váha: 89 g
Garance:	1 rok na hodinový strojek a pouzdro (bez garance na baterii)

### CARETEC GmbH

Stubenbastei 1  
A – 1010 Wien, Österreich  
Tel: (+43 1) 5138081 - 0  
Fax: (+43 1) 5138081 - 9  
office@caretec.at  
www.caretec.at

### MARLAND Versand

Zollenreuter Straße 6  
D – 88326 Aulendorf  
Tel: (+49 7525) 9205-0  
Fax: (+49 7525) 9205-19  
info@marland.de  
www.marland.de