

BlindShell Lite uživatelská příručka

BlindShell Lite je plně ozvučený mobilní telefon určený pro zrakově postižené a nevidomé uživatele. Jeho hlavní předností je tlačítková klávesnice a jednoduché ovládání.

Začínáme

Obsah balení

- Telefon BlindShell Lite
- Baterie - plochý obdélníkový předmět; na její dolní hraně je vroubek
- USB nabíječka – přední strana je určena pro zasunutí do elektrické zásuvky, na zadní straně najdeme USB konektor pro zapojení USB kabelu, vstupní napětí 110V~240V, 50Hz~60Hz, výstupní napětí 5V.
- USB kabel – jednou stranou se zapojí do USB nabíječky, druhou stranou do USB slotu telefonu
- Sluchátka - na jednom konci je jack konektor pro připojení do telefonu, na druhém konci jsou dvě sluchátka

Popis telefonu

Přední strana

V horní části přední strany telefonu se nachází LCD displej, jedná se o hladkou plochu, která tvoří přibližně polovinu celkové plochy telefonu. Těsně nad displejem se nachází hmatné sluchátko, které reprodukuje hlas během telefonních hovorů. Pod displejem se nachází tlačítková klávesnice.

LCD displej – zobrazování informací pomocí velkých a vysoce kontrastních písmen a číslic

Tlačítková klávesnice – ovládání telefonu; zadávání textu a čísel

Sluchátko – reprodukce hlasu během telefonních hovorů

Zadní strana

Kulatý objekt uprostřed horní části zadní strany telefonu je SOS tlačítko. Vpravo od něj je mřížka zakrývající reproduktor.

Stisknutím SOS tlačítka lze v nouzové situaci vytočit telefonní číslo nastavené jako nouzové.

Reproduktor – reprodukuje hlasové a zvukové výstupy telefonu

Hrany telefonu

Na horní hraně se nachází USB vstup a jack konektor. Na dolní hraně je pak mikrofon.

V levém dolním rohu (pokud je telefon položen svou zadní stranou vzhůru) se nachází výřez pro otevření krytu.

Audio jack – vstup pro sluchátka nebo náhlavní soupravu
USB konektor – nabíjení telefonu
Mikrofon – snímá hlas během hovoru
Výřez pro otevření krytu – sejmutí zadní strany krytu telefonu

Sejmutí zadního krytu

Zadní kryt vašeho nového telefonu BlindShell Lite je volně přiložen. Z telefonu vyčnívá papírová záložka, která zjednoduší první sejmutí zadního krytu. Záložku můžete poté odstranit. Pro sejmutí zcela zavřeného krytu otočte telefon zadní stranou k sobě a zahákněte nehet za vroubek, který se nachází v levém dolním rohu telefonu. Odklopte kryt směrem od telefonu a následně uslyšíte cvaknutí. Suňte nehet podél telefonu v mezeře, která se odklopením vytvořila, a kryt tak zcela sejměte. Při zpětné montáži zadního krytu se ujistěte, že všechny plastové úchytky jsou pevně zacvaknuty.

Vložení SIM karty

Sundejte zadní kryt. Uchopte telefon takovým způsobem, aby obrazovka a klávesnice směřovaly od vás. Pod krytem se nachází obdélníkový prostor, v jehož pravém dolním rohu je slot pro SIM kartu. Položte SIM kartu vlevo od tohoto slotu tak, aby kontakty byly směrem dolů a zkosená část vpravo nahoře. Jemně SIM kartu přitiskněte jedním prstem a opatrně posuňte směrem doprava do slotu.

Vyjmutí SIM karty

Pokud chcete kartu vyjmout, přitiskněte prst na hranu SIM karty, zatlačte na ni a směrem doleva vysuňte SIM kartu ze slotu.

Vložení baterie

V jednom z rohů baterie se nachází vroubek. Otočte baterii tímto rohem směrem k sobě tak, aby vroubek směřoval nahoru. Zasuňte baterii pod mírným sklonem do obdélníkové prohlubně v telefonu a poté zatlačte v horní části. Baterie by měla do telefonu pohodlně zapadnout. Pro vyjmutí baterie zahákněte nehet na horní straně baterie a z telefonu ji uvolněte.

Zapnutí telefonu

Telefon zapnete dlouhým stisknutím tlačítka „zpět, zapnutí“, telefon krátce zavibruje a po chvíli uslyšíte uvítací melodii. Tlačítko „zpět, zapnutí“ je druhé tlačítko shora na pravé straně telefonu. Jakmile telefon promluví, je připraven k použití. Pokud je Vaše SIM karta chráněna PIN kódem, je nutné tento kód vložit při každém zapnutí telefonu. Po zapnutí se telefon přihlásí do mobilní sítě, tento proces může trvat až minutu.

Ovládání telefonu

Tlačítka pro změnu hlasitosti

Dvě nejhornější tlačítka na klávesnici (jedno vlevo a jedno vpravo) slouží k ovládání hlasitosti zpětné vazby telefonu. Levým tlačítkem hlasitost snížíte, pravým tlačítkem zvýšíte.

Funkční tlačítka

Pod tlačítka hlasitosti se nachází dvě **funkční tlačítka**, na každé straně jedno.

- Levé funkční tlačítko - **tlačítko potvrzení** - slouží k výběru položek v menu, přijímání hovorů a potvrzení dialogů. Významově lze tlačítko popsat jako ano, odeslat, přijmout nebo potvrdit.
- Pravé funkční tlačítko - **tlačítko zpět** slouží pro akci zpět v menu, rušení událostí a odmítnutí hovoru. Významově lze tlačítko popsat jako ne, zpět, zrušit, vymazat, odmítnout. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte zpět na úvodní obrazovku.

Směrová tlačítka

V horní části klávesnice v jejím středu se nachází směrová tlačítka pro 4 základní směry (nahoru, dolů, vlevo a vpravo) a středové tlačítko, které slouží jako potvrzovací tlačítko a lze jej používat alternativně k tlačítku potvrzení. Pokud je telefon zamknutý, po stisknutí **středového tlačítka** Vám bude oznámen aktuální čas.

Směrová tlačítka slouží k navigaci v menu. **Tlačítko dolů** posune menu na následující položku a **tlačítko nahoru** posune menu na předchozí položku. Směr pohybu v menu lze změnit na doleva/doprava v nastavení telefonu.

Při zadávání textu slouží směrová tlačítka rovněž k pohybu v textu všemi čtyřmi směry.

- Tlačítko doleva a doprava slouží k pohybu zpět a vpřed v rámci textu
- Dlouhým stisknutím levého nebo pravého tlačítka lze přesunout kurzor na začátek, respektive na konec textu.
- Tlačítko nahoru změní režim pohybu v textu (lze zvolit posun o celá slova nebo jen o písmena).
- Tlačítko dolů slouží k přečtení zadaného textu, dlouhým podržením tohoto tlačítka dojde k hláskování zadaného textu.

Numerická klávesnice

Rozložení numerické klávesnice je stejné, jako v případě starších tlačítkových telefonů. Telefon má dvanáct numerických tlačítek rozložených ve čtyřech řadách a třech sloupcích. V první řadě jsou tlačítka jedna, dvě a tři, v druhé řadě jsou tlačítka čtyři, pět a šest. Ve třetí řadě jsou tlačítka sedm, osm a devět. V poslední, čtvrté řadě, jsou pak tlačítka hvězdička, nula a křížek.

Stisknutím tlačítek 1-9 lze zadat telefonní číslo k volání.

- Dlouhým stiskem **tlačítka 0 - 9** v hlavním menu vyvoláte rychlou volbu přiřazeného kontaktu.
- Dlouhý stisk **hvězdičky** (v levém dolním rohu) kdekoli v menu zamkne telefon. Opětovným dlouhým stiskem telefon opět odemknete. V menu telefonu můžete zapnout automatické zamykání.
- Dlouhým stiskem **křížku** (v pravém dolním rohu) otevřete menu nastavení zvukových profilů (tichý, vibrace, normální).

Vkládání textu pomocí alfanumerické klávesnice

Pomocí klávesnice můžete vkládat text, čísla a speciální znaky. Každé tlačítko obsahuje skupinu písmen. Výjimkou je křížek, který přepíná mezi psaním malých či velkých písmen a režimem pro zadávání číslic. Mezi jednotlivými písmeny můžete procházet opakovaným stiskem konkrétního tlačítka.

Příklad: **Tlačítko dvě** obsahuje písmena A,B,C, číslo 2 a písmena Á,Č. Pro vložení písmena B stiskněte tlačítko dvakrát. Pro vložení číslice 2 stiskněte tlačítko čtyřikrát, nebo dlouze podržte tlačítko.

- **Tlačítko jedna** obsahuje interpunkční znaménka
- **Hvězdička** obsahuje ostatní speciální znaky.
- **Tlačítko nula** obsahuje číslo 0 a mezeru.
- **Křížek** přepíná tyto režimy psaní: Jedno velké písmeno, Všechna velká písmena, čísla a všechna malá písmena
- Dlouhý stisk tlačítka 0-9 zadá číslici
- Tlačítko zpět smaže jednotlivé znaky textu
- Dlouhý stisk tlačítka zpět smaže celý text

SOS tlačítko

SOS tlačítko se nachází na zadní straně telefonu. Dlouhým stiskem tlačítka alespoň na 3 vteřiny kdykoli vytočíte předem přiřazený kontakt. Vytočení musí být potvrzeno stiskem **tlačítka potvrzení**. SOS tlačítko lze použít kdykoli, i pokud je telefon zamknutý.

Pokud není k **nouzovému tlačítku** přiřazen žádný kontakt, budete po jeho stisknutí vyzváni k jeho přiřazení

Během hovoru

- Během hovoru lze zaznamenat čísla stiskem příslušných numerických tlačítek
- Stisknutím tlačítka potvrzení lze přepnout výstupní zvuk ze sluchátka do reproduktoru (hlasitý odposlech)
- Pomocí hlasitostních tlačítek lze upravit hlasitost zvuku hovoru

Funkce telefonu

Tato sekce uživatelské příručky popisuje všechny položky v menu a jejich funkce.

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka telefonu obsahuje veškeré informace o stavu telefonu. Všechny tyto informace jsou automaticky přečteny při každém zobrazení hlavní obrazovky. Pro ukončení čtení těchto informací stiskněte tlačítko zpět.

- Datum a čas – zobrazeno uprostřed obrazovky
- Stav baterie – zobrazen v pravém horním rohu obrazovky
- Nepřečtené zprávy – zobrazeny v pravém dolním rohu obrazovky; nepřítomnost ikony znamená, že aktuálně nemáte žádné nepřečtené zprávy
- Zmeškaná volání – zobrazena v levém dolním rohu obrazovky; nepřítomnost ikony znamená, že aktuálně nemáte žádné zmeškané hovory
- Síla signálu – zobrazena v levém horním rohu obrazovky
- Operátor – zobrazen ve středové části obrazovky nad časem

Pro přístup k funkcím telefonu z hlavní obrazovky stiskněte středové tlačítko případně tlačítko nahoru/dolů nebo doleva/doprava (dle aktuálního nastavení směru pohybu v menu).

Volání

Položka **Volání** umožňuje volat uloženým kontaktům nebo na neuložená telefonní čísla. V menu **Volání** také můžete prohlížet historii volání - příchozí, odchozí, odmítnuté a zmeškané hovory.

Vytočit kontakt

Výběrem položky **Vytočit kontakt** se objeví seznam kontaktů. Pro procházení seznamu použijte **tlačítka doleva či doprava**. Případně můžete využít funkci **Vyhledat** pro rychlejší nalezení kontaktu. Tato možnost je obzvláště užitečná pro seznamy s mnoha kontakty. **Vyhledat** je poslední položkou v menu a lze na ni rychle přejít stiskem **tlačítka doleva**, pokud se nacházíte na prvním kontaktu v seznamu.

Dalším způsobem, jak urychlit proces vyhledávání v seznamu kontaktů, je zadání počátečního písmene na klávesnici. Zadáním určitého písmene se objeví seznam jmen, která začínají zadaným písmenem. Poté můžete seznam procházet opět pomocí **tlačítek doleva a doprava**. Po nalezení požadovaného kontaktu stiskněte **tlačítko potvrzení** pro vytočení uloženého čísla.

Vytočit číslo

Výběrem položky **Vytočit číslo** se objeví obrazovka pro zadání čísla. Zde můžete pomocí klávesnice zadat číslo, které chcete volat. Po zadání čísla stiskněte **tlačítko potvrzení** pro vytočení čísla.

Historie volání

Položka **Historie volání** obsahuje seznam všech přijatých, zmeškaných a odchozích hovorů. Pokud na konkrétním hovoru stisknete **tlačítko potvrzení**, zobrazí se další menu s následujícími možnostmi:

- Volat dané číslo / daný kontakt
- Poslat zprávu
- Délka hovoru
- Uložit jako nový kontakt – touto volbou můžete uložit dané číslo uložit mezi vaše kontakty (pokud již není uloženo)
- Přidat ke kontaktu – touto volbou můžete dané číslo uložit k již existujícímu kontaktu (pokud již není uloženo)
- Odebrat z historie
- Smazat celou historii – touto možností smažete všechny záznamy z historie volání

Zprávy

Položka **Zprávy** v menu slouží pro psaní krátkých textových zpráv kontaktům nebo číslům. Můžete také procházet minulé konverzace - přijaté i odeslané zprávy.

Napsat SMS kontaktu

Výběrem možnosti **Napsat SMS kontaktu** se zobrazí seznam Vašich kontaktů. Seznamem můžete procházet **Tlačítka doleva a doprava** anebo můžete použít funkce pro vyhledávání v kontaktech. Po nalezení kontaktu, kterému chcete zprávu poslat, jej potvrďte stiskem **tlačítka potvrzení**. Napište text zprávy a zprávu pošlete dvojitým stiskem **tlačítka potvrzení**

Napsat SMS na číslo

Výběrem této možnosti se zobrazí obrazovka pro zadání telefonního čísla. Zadané číslo následně potvrďte tlačítkem potvrzení a zobrazí se pole pro textovou zprávu. Napište zprávu a odešlete ji dvojitým stiskem tlačítka potvrzení.

Konverzace

Položka **Konverzace** v menu obsahuje všechny příchozí a odchozí zprávy, které jsou seskupené podle příjemce, resp. odesílatele. Výběrem konkrétní konverzace přejdete na seznam všech zpráv s tímto kontaktem. Každá zpráva bude zobrazena jako položka seznamu.

Po výběru konkrétní zprávy tlačítkem potvrzení budou zobrazeny následující možnosti:

- **Odpovědět** - otevře obrazovku, kde lze napsat zprávu a odeslat ji **tlačítkem potvrzení**
- **Přeposlat** - přepošlete zprávu jinému kontaktu
- **Volat** - vytočíte kontakt nebo telefonní číslo asociované s touto konverzací
- **Uložit jako nový kontakt** - pokud není telefonní číslo v seznamu kontaktů, můžete tímto vytvořit nový kontakt
- **Přidat ke kontaktu** - pokud není telefonní číslo v seznamu kontaktů, můžete ho tímto přidat k již existujícímu kontaktu
- **Smazat** - smaže aktuálně vybranou zprávu
- **Smazat konverzaci** - vymažete všechny příchozí a odchozí zprávy spojené s tímto kontaktem nebo telefonním číslem

Kontakty

Zde můžete procházet, upravovat a přidávat kontakty. Také máte možnost přiřadit klávesy rychlé volby ke kontaktům.

Seznam kontaktů

Seznam kontaktů obsahuje všechny kontakty uložené v paměti telefonu a na SIM kartě. Můžete procházet seznam kontaktů pomocí navigačních tlačítek nebo použít funkci Vyhledat pro rychlejší vyhledání konkrétního kontaktu (vhodné zejména pokud máte v seznamu mnoho kontaktů). Položka Vyhledat je poslední položkou v menu a lze na ni rychle přejít pomocí stisku tlačítka doleva z prvního kontaktu v seznamu. Kontakty můžete rovněž vyhledávat podle počátečního písmene, které zadáte přímo v seznamu kontaktů. Např. stiskem **tlačítka dvě** třikrát po sobě (písmeno C) se zobrazí první kontakt ze seznamu, který začíná písmenem C. Poté můžete procházet kontakty pomocí **navigačních tlačítek**.

Pokud vyberete určitý kontakt, budete moci provést následující akce:

- **Volat** - zavolá kontaktu
- **Odeslat zprávu** - otevře režim zadávání textu, kde můžete napsat novou zprávu pro tento kontakt a odeslat ji dvojitým stiskem **tlačítka potvrzení**. Jedná se o stejný

dialog, jako v případě položky **napsat SMS kontaktu**, který byl popsán v předchozí kapitole.

- **Upravit kontakt** - otevře menu, kde lze upravit jméno, čísla nebo e-mail kontaktu
- **Vybrat vyzváněcí tón** - otevře menu s vyzváněcími tóny, které lze přiřadit ke kontaktu namísto výchozího vyzváněcího tónu.
- **Odeslat kontakt jako vizitku** - umožní odeslat kontaktní údaje vybranému číslu nebo kontaktu
- **Smazat kontakt** - vymazání kontaktu. Tato akce vyžaduje potvrzení.

Kontakty na SIM kartě

Kontakty uložené na SIM kartě jsou zobrazeny v seznamu kontaktů. Pokud vymažete některý kontakt, bude také smazán ze SIM karty (s výjimkou trvalých kontaktů služeb). Pokud upravíte kontakt na SIM kartě, bude uložen jako nový kontakt v telefonu a původní kontakt bude ze SIM karty smazán.

Přidat nový kontakt

Přidat nový kontakt do seznamu kontaktů můžete výběrem položky **Přidat nový kontakt**. Uložit můžete následující informace: jméno, příjmení, mobil, pevná, práce, jiné číslo a adresu. Po vyplnění požadovaných informací vyberte položku **Uložit kontakt** a kontakt bude uložen.

Vytáčení jedním tlačítkem

Tato položka slouží k rychlému vytočení až 11 vybraných kontaktů nebo čísel. Konkrétní kontakt lze vytočit dlouhým stiskem čísla, které bylo ke kontaktu přiřazeno, a stiskem **tlačítka potvrzení**. V této části menu lze rovněž přiřadit telefonní číslo k SOS tlačítku.

Seznam aktuálně přiřazených čísel a kontaktů najdete pod položkou **Vytáčení jedním tlačítkem**. V seznamu najdete 11 položek, odpovídajících konkrétním tlačítkům a obsahujících informaci o tom, jestli je pod tlačítko přiřazen nějaký kontakt, nebo jestli je tlačítko nepřirazeno

- **Nepřirazeno** - k číslu není přiřazen žádný kontakt pro rychlé vytočení, výběrem této položky k němu kontakt nebo číslo přiřadíte
- **Přirazeno** - k číslu je přiřazen kontakt Petr Novák pro rychlé vytočení, můžete jej buď vymazat nebo změnit a přiřadit k němu nové číslo nebo kontakt

Nastavení kontaktů

Zde si můžete nastavit preferované řazení a zobrazování kontaktů. Seznam kontaktů může být seřazen abecedně podle jména nebo příjmení

Příslušenství

Nabídka **Příslušenství** obsahuje následující položky:

- Budík
- Minutník
- Stopky
- Kalkulačka
- Poznámky
- Kalendář

Budík

Nástroj **Budík** umožňuje nastavit více buzení najednou. Pro každé z těchto buzení lze nastavit čas a také dny, v nichž by mělo být buzení aktivní. Pro zrušení aktivního buzení stiskněte **tlačítko potvrzení** nebo **tlačítko zpět**.

Vytvoření budíku

Pro vytvoření nového budíku vyberte položku **Nový budík**.

- **Čas budíku** - vyplňte pole Čas tak, aby byly zadány čtyři číslice. První dvojice číslic značí hodiny a druhá dvojice značí minuty.
- **Opakování budíku** - Po vybrání této položky se zobrazí seznam obsahující 7 položek se jmény dnů v týdnu. Pomocí **tlačítka potvrzení** vyberte dny, ve kterých bude budík zvonit a **tlačítkem zpět** nastavení ukončete. Pokud toto nastavení přeskočíte, či nevyberete žádný den, bude budík zvonit denně.
- **Uložit budík** - uloží čas buzení a aktivuje budík.

Upravit budík

Po vybrání dříve vytvořeného budíku jej budete moci aktivovat či deaktivovat, upravit a smazat. Neaktivní budík bude stále v paměti telefonu ale nebude zvonit. Výběrem položky **Změnit budík** můžete upravit nastavení konkrétního budíku. Najdete zde následující možnosti:

- **Čas budíku** - změna času buzení
- **Opakování budíku** - nastavení dnů, v nichž bude budík zvonit
- **Uložit budík** - uložení změn v budíku (změny zahodíte stiskem **tlačítka zpět**)

Minutník

Umožní nastavit čas k odpočtu. Po uplynutí zadaného času se spustí zvonění, podobně jako u budíku. Odpočet poběží i na pozadí telefonu, během odpočítávání můžete telefon normálně používat. Zvonění minutníku přerušíte stiskem **tlačítka potvrzení** nebo **tlačítka zpět**.

Nastavení a aktivace odpočtu

Odpočet lze upravit pouze v případě, že právě není aktivní (nikoli však tehdy, když odpočet běží nebo je pozastaven). Hlavní obrazovka Minutníku obsahuje informaci o tom, zda je odpočet aktivní či nikoli. **Tlačítkem potvrzení** zobrazíte menu, kde můžete nastavit parametry odpočítávání:

- **Aktivovat** odstartuje odpočítávání nastaveného času.
- **Nastavit čas** umožní nastavit počet minut a sekund odpočtu, který lze následně potvrdit volbou **Uložit**. Odpočítávání nově zadaného času lze poté spustit volbou **Aktivovat**.

Spuštění, pozastavení a zrušení odpočtu.

- Položka **Aktivovat** spustí poslední nastavený čas.
- Běžící odpočet lze **pozastavit** (odpočet se zastaví na vybraném čase) nebo **zrušit** (odpočet se vrátí na původní zadanou hodnotu)
- U pozastaveného odpočítávání lze použít volbu **pokračovat** (odpočet bude pokračovat od pozastaveného času) nebo **zrušit** (odpočet se nastaví na původně zadanou hodnotu).

Stopky

Stopky umožňují provádět měření časového úseku. Po spuštění stopky se začíná s měřením času od 0, dokud nedojde uživatelem k pozastavení měření. V průběhu měření času je možné stopky pozastavit a poté opět spustit od přerušenoého času. Měření času probíhá i na pozadí, takže během spuštěného měření lze používat ostatní funkce telefonu.

Spuštění, pozastavení a vynulování měření

- **Spustit časomíru** - zahájí měření času od 0 Spuštěná časomíra jde pozastavit **tlačítkem potvrzení**. Následně se **tlačítkem potvrzení** otevře menu s dalšími možnostmi:
- **Pokračovat v časomíře** - spustí časomíru od pozastaveného času
- **Spustit novou časomíru** - spustí novou časomíru od 0
- **Vynulovat časomíru** pouze vynuluje počítadlo a nastaví čas na 0. Stiskem **tlačítka potvrzení** dojde k otevření menu, kde lze opět **spustit časomíru**.

Kalkulačka

Aplikace **Kalkulačka** nabízí základní matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Můžete zadat libovolně dlouhý výraz s jakýmkoliv počtem čísel a operací. Po stisknutí **tlačítka potvrzení** bude vyhodnocen výsledek. Po vyhodnocení výsledku lze zadat další operaci a s výsledkem tak dále počítat.

Symbole pro matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení lze zadat opakovaným stiskem **hvězdičky**. Desetinnou čárku lze zadat stisknutím **křížku** poté, co byla zadána alespoň jedna číslice.

Poznámky

Funkce **Poznámky** vám umožňuje přidávat, mazat a editovat poznámky.

- **Přidat poznámku** otevře textové pole pro psaní nové poznámky. Napište požadovaný obsah a uložte jej **tlačítkem pro potvrzení**
- **Seznam poznámek** otevře seznam již existujících poznámek.
- **Tlačítko potvrzení** při zobrazení poznámky otevře následující možnosti:
- **Upravit** - otevře režim zadávání textu, kde lze poznámku editovat **Odeslat pomocí SMS** - otevře dialog pro zvolení kontaktu nebo zadání čísla, kam poslat text poznámky.
- **Odeslat e-mailem** - otevře **Nový email** a do pole **Text** doplní text z poznámky.
- **Smazat** - smaže vybranou poznámku
- **Smazat vše** - smazání všech poznámek v seznamu.

Kalendář

Kalendář je aplikace, díky které získáte jednoduchý přehled o dnech, týdnech a datech. Pro procházení jednotlivých dní v týdnu nejprve zvolte požadovaný rok a měsíc.

Nastavení

V této sekci hlavního menu lze nastavit chování telefonu.

Zvuky

Tato sekce obsahuje různá nastavení zvuku a zvukového výstupu telefonu.

Profily

Můžete si nastavit zvukový profil pro příchozí hovory a zprávy. Na toto nastavení lze také přejít z hlavní nabídky telefonu pomocí dlouhého stisku **křížku**.

- **Normální** - při příchozím hovoru nebo zprávě bude telefon zvonit a vibrovat.
- **Vibrace** - při příchozím hovoru nebo zprávě bude telefon pouze vibrovat.
- **Tichý** - při příchozím hovoru nebo zprávě telefon nebude vibrovat ani zvonit

Hlasitosti

V nastavení hlasitosti můžete upravit hlasitost budíku, vyzvánění, upozornění, a další zvukové odezvy telefonu.

Melodie

Máte možnost nastavit si melodie vyzvánění příchozích hovorů, upozornění a budíků.

Zpětná vazba

Máte možnost nastavit způsob, kterým telefon poskytuje další zpětnou vazbu (kromě hlasového výstupu). Pro posouvání v menu, zadávání textu nebo zamykání/odemykání telefonu může být odezva telefonu zprostředkována pomocí pípání, vibrací nebo kombinací obojího.

Hlasový výstup

- Zde můžete nastavit atributy hlasové odezvy. Máte na výběr z několika možností a můžete si vybrat, která Vám bude nejlépe vyhovovat.
- Rychlost řeči – nastavení rychlosti hlasové odezvy
- Varianta hlasu – umožňuje vybrat z různých variant hlasové odezvy
- Intonace – volba intonace hlasové odezvy

Displej

Zde můžete nastavit možnosti týkající se displeje jako je jas nebo časový limit obrazovky

Nastavení jasu

Tato možnost nabízí změnu jasu displeje. Displej je také možné zcela vypnout.

Barevné schéma

Máte možnost upravit barvu textu a také barvu pozadí, na němž se bude text zobrazovat. Na výběr máte z následujících schémat:

- Bílý text na černém pozadí
- Černý text na bílém pozadí
- Bílý text na modrém pozadí
- Černý text na žlutém pozadí

Velikost textu

Touto volbou můžete zvětšit velikost textu u položek v menu. Zvětšením velikosti textu se může stát, že jednotlivá slova budou přesahovat na více řádků.

Nastavení času a data

Po vložení SIM karty do telefonu se čas obvykle nastaví automaticky ze sítě. Pokud chcete nastavit jiný čas, nebo nedošlo k automatickému nastavení, můžete využít tohoto návodu.

- Pro vložení vlastního data a času nejprve vypněte automatické nastavení času a data. Tato položka se nemusí zobrazit v případě, že ze sítě čas a datum nebylo možné získat.

- **Nastavit čas** je třeba pomoci čtyřmístného čísla. První dvojice čísel slouží pro zadání hodiny a druhá dvojice pak pro zadání minut.
- Pro nastavení data nejprve vyberte položku **Nastavit datum** a poté zadejte den, měsíc a rok a potvrďte položkou **Uložit datum**.
- Vždy můžete zpět nastavit automatické nastavení času ze sítě položkou **Zapnout automatické nastavení data a času**.

Zamykání klávesnice

Výběrem této položky budete moci povolit nebo zakázat zamykání telefonu. **Zámek klávesnice** je určen především pro zamezení nechtěného stisku tlačítek.

- Pokud je zámek klávesnice povolen, Telefon se bude automaticky zamykat po uplynutí 1 minuty neaktivity. Telefon opět odemknete dlouhým stiskem **hvězdičky**. Klávesnici můžete zamknout a přepnout tak telefon do režimu spánku i před uplynutím časového limitu a to dlouhým stiskem **hvězdičky**.
- Pokud je zámek klávesnice zakázán, telefon po uplynutí 1 minuty neaktivity rovněž přejde do režimu spánku a vypne displej, ale klávesnice se nezamkne. Telefon "probudíte" stisknutím **jakéhokoliv tlačítka**. Stisk tohoto tlačítka telefon pouze probudí, ale neprovede žádnou akci.

Směr pohybu v menu

Tato položka umožňuje změnit směr pohybu v menu. Výchozí nastavení je vertikální pohyb nahoru/dolů. Toto nastavení lze změnit na horizontální pohyb doleva/doprava.

PIN kód

V menu PIN kód lze zapnout či vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu. Pro změnu PIN kódu je nutné zadat aktuální PIN kód.

Změna PIN kódu

Pro změnu PIN kódu je nutné jej mít aktivní. Nejprve je nutné zadat aktuální PIN kód, následně budete vyzváni k zadání nového PIN kódu a jeho následné confirmaci opětovným zadáním.

Kód PUK

Pokud zadáte PIN kód třikrát po sobě špatně, SIM karta bude zablokována a bude nutné zadat kód PUK. Po správném zadání kódu PUK bude PIN kód nastaven na 1234.

O telefonu

V této nabídce se zobrazí informace o Vašem telefonu: softwarová verze a výrobní číslo telefonu (IMEI).

Vypnutí telefonu

Volbou této položky menu a následným potvrzením své volby telefon vypnete.

Technické specifikace

- Připojení:
 - GSM: 900/1800/1900MHz
 - WCDMA: 2100MHz
- CPU: dvoujádrový 1.2GHz
- Paměť: RAM: 512 MB
- Vnitřní kapacita: 4 GB
- Displej: 2.8 palcová QVGA TFT barevná obrazovka
- SIM karty: mikro SIM
- Baterie: 1800mAh
- SOS nouzové tlačítko

Tento výrobek je certifikován Evropskou unií a zcela vyhovuje všem platným právním předpisům EU.

Po skončení životnosti výrobku jej můžete bezplatně vrátit dodavateli nebo výrobcí. Tímto je dodržena Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

v1.0.x, Matapo s.r.o. 2019