

ENERGRID VS820PD & VS810PD POWER BANKY pro osoby se zrakovým postižením

Výrobce: 2the Max Asia Pacific Limited, Unit 301, International Plaza, 20 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong # Uživatelská příručka Energrid VS810PD a VS820PDX jsou powerbanky speciálně navržené pro zrakově postižené. Řada VS Power Banks mohou nabíjet celou řadu digitálních zařízení včetně iPhoneu, iPadu, chytrých telefonů a tabletů se systémem Android.

Ovládání

Nabíjení zařízení pomocí powerbanky

1. Připojte nabíjecí kabel k některému z výstupních portů powerbanky. Výstupní porty jsou označeny dvěma a třemi hmatovými tečkami.
2. Druhým koncem nabíjecího kabelu připojte nabíjené digitální zařízení.
3. V závislosti na zvoleném režimu upozornění vydá powerbanka jedno krátké pípnutí a/nebo vibraci, po nichž následuje dlouhé pípnutí a/nebo vibrace potvrzující normální připojení.
4. Digitální zařízení se nyní nabíjí. Poznámka: Port USB-C, který je označen dvěma hmatovými tečkami, poskytuje rychlejší nabíjení zařízení se systémem iOS.

Nabíjení powerbanky

1. Připojte nabíjecí kabel k nabíječce USB. K nabíjení powerbanky se hodí nabíječka USB s minimálním výstupním proudem 2A, která se obvykle dodává s běžným smartphonem nebo tabletem.
2. Druhý konec nabíjecího kabelu připojte k některému ze vstupních portů powerbanky. Vstupní porty jsou označeny jednou a dvěma hmatovými tečkami.
3. V závislosti na zvoleném režimu upozornění vydá powerbanka jedno dlouhé pípnutí a/nebo vibraci, po nichž následuje krátké pípnutí a/nebo vibrace potvrzující normální připojení.
4. Powerbanka se nyní nabíjí. Poznámka: Port USB-C, který je označen dvěma hmatovými tečkami, je kombinovaný vstupní a výstupní port. Uživatel může dobíjet powerbanku nebo nabíjet digitální zařízení prostřednictvím stejného portu.

Kontrola stavu nabití baterie

1. Stiskněte tlačítko napájení.
2. V závislosti na zvoleném režimu upozornění powerbanka pípá a/nebo vibruje v následujících vzorcích, které indikují různé rozsahy úrovně nabití baterie:
 - a. 0 % až 25 % - jedno rychlé pípnutí a/nebo vibrace

- b. 25 % až 50 % - dvě rychlá pípnutí a/nebo vibrace
- c. 50 % až 75 % - tři rychlá pípnutí a/nebo vibrace.
- d. 75 % až 100 % - čtyři rychlá pípnutí a/nebo vibrace.

Výběr režimu upozornění

Pro změnu režimu upozornění stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund. V závislosti na zvoleném režimu výstrahy powerbanka vydá příslušné zvukové znamení a/nebo vibraci, které indikují novou volbu.

Informace o likvidaci pro uživatele OEEZ

Tento symbol na výrobku a/nebo v průvodních dokumentech znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (WEEE) by neměla být smíchána s běžným domovním odpadem. Za účelem řádného zpracování, využití a recyklace odevzdejte tento výrobek (výrobky) na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. V některých zemích můžete případně výrobky vrátit místnímu prodejci po zakoupení ekvivalentního nového výrobku.

Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné zdroje a zabráni případným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout v důsledku nevhodného nakládání s odpadem. Pro další informace o nejbližším určeném sběrném místě se obraťte na místní úřad.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s vaší národní legislativou uloženy sankce.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost 2the Max Asia Pacific Limited tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení typu powerbanka je v souladu se směrnicí 2014/30/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.matapo.com/conformity.