

## Digitální budík česky mluvící CZ-648

Při pohledu na budík vidíme 4 tlačítka plus horní tlačítko

- MODE tlačítko MODE
- HOUR tlačítko H
- MIN tlačítko M
- TALK
- Horní tlačítko



### Nastavení budíku

- **Nastavení času** provádíme stisknutím tlačítka MODE, po té tlačítkem M nastavujeme minuty (hodiny vám oznamují hodnoty slovem), tlačítkem H nastavujete hodiny, po nastavení nechte v klidu cca 10 sekund než se ozve pípnutí pro uložení .
- **Nastavení alarmu** (budíku) provádíme dvojitým stisknutím tlačítka MODE na displeji se zobrazí ikonka AL, po té tlačítkem M nastavujeme minuty, tlačítkem H nastavujete hodiny, po nastavení nechte v klidu cca 10 sekund než se ozve pípnutí pro uložení .
- **Aktivace alarmu** (budíku) provádíme trojitým stiskem tlačítka MODE, po té tlačítkem M aktivujete alarm, objeví se ikona zvonečku s pípnutím, opakovaným stiskem deaktivujete, ikona zvonečku zmizí bez pípnutí, po nastavení nechte v klidu cca 10 sekund než se ozve pípnutí pro uložení. Při vyzvánění budíku horním tlačítkem vypnete ohlásí se aktuální čas a spustí se opakované zvonění (na displeji začne blikat symbol zvonečku) které se po 10 minutách aktivuje, v případě že chcete opakované zvonění ukončit stisknete levé tlačítko MODE (symbol zvonečku přestane blikat).
- **Upozornění každou hodinu** provádíme trojitým stiskem tlačítka MODE, po té tlačítkem H aktivujete signalizaci každou hodinu
  - jemné pípnutí (signalizace je vypnuta)
  - vysoké pípnutí (signalizace každou hodinu zapnuta)
  - dvojité pípnutí (signalizace každou hodinu od 7:00 – 21:00hod) velmi populární
  - po nastavení nechte v klidu cca 10 sekund než se ozve pípnutí pro uložení.
- **Změna hlasového oznámení** alarmu budíku, v běžném časovém módu stisknete tlačítko M, přepínáte mezi třemi varianty (melodie, pípání, hlas kukačky)
- **Formát 12/24**, v běžném časovém módu stisknete tlačítko H, opakovaným stiskem přepínáte mezi formátem 12 nebo 24 hodin.
- **Ovládání budíku:**
  - Horní tlačítko slouží k informaci hlasového oznámení času.
  - Tlačítko TALK slouží k informaci hlasového oznámení času.
- Skládání budíku provádíme uchopením bočních výřezů a potáhnutím směrem dolů až do spodní polohy, pak složíte, opačným způsobem zavřete.
- Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními. Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžnýmobchodním odpadem
- Hodiny mají bateriový digitální strojek, přesnost hodin je +/- 45 sekund za měsíc
- Typ baterie: 2 x mikrotužková baterie typu AAA, poučívát pouze alkalické, nejsou součástí výrobku.
- Voděodolnost – žádná
- Výrobek není vhodný pro děti do 3 let.

Záruka 12 měsíců

Vyrobeno P.R.C. Industrial watch company


Dovozce: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 Česká republika

Případné reklamace: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 Česká republika

email: obchod@eshophodinek.cz

[www.eshophodinek.cz](http://www.eshophodinek.cz)

[www.gtup.cz](http://www.gtup.cz)



8/05